

Zeitmessanlage Rosenthalhalle Handball



Einschalten der Uhr:

1. Einschalten mit grüner Taste links oben – es erscheint die letzte Anzeige
2. Taste 16 + 15 gleichzeitig drücken, danach die Taste 27 (PROG)
3. Auswahl 0 (Taste 0) und anschließend Taste 1 öffnen (Anzeige Speichern Auswahl)
4. **Gespeichert für Handball** haben wir „Senioren“ (Spielzeit 2 x 30 Minuten); „Jugend“ (Spielzeit 2 x 25 Minuten); „Kinder“ (Spielzeit 2 x 20 Minuten) – mittels Tasten 0 oder 9 kann man wechseln.
5. Gewünschte Bezeichnung für die Spielzeit mit der Taste 23 (V) bestätigen – Grunddaten werden angezeigt und es erscheint die Vorlaufzeit „Spiel in...“
6. Mit Taste 28 (oben rechts) die Zeit zum Spielbeginn überspringen – Daten für den Spielbeginn werden angezeigt.

Starten eines neuen Spieles mit selber Spieldauer:

7. Taste 16 + 15 gleichzeitig drücken - Vorlaufzeit bis Spielbeginn wird angezeigt – mit Taste 28 überspringen – fertig.

Starten eines neuen Spieles mit geänderter Spieldauer:

8. Taste 16 + 15 gleichzeitig drücken, danach die Taste 27 (PROG)
9. weiter mit Punkt 3

Wenn eine komplette Neuprogrammierung gewünscht ist:

1. Taste 27 (PROG) auswählen
2. Auswahl 0 (Taste 0) und wieder Taste 0
3. Vorwärts laufen lassen = Taste 0
4. Zeit durchlaufend = Taste 9
5. Zeit **vor** Anfang des Spieles einstellen (Tasten 0 bis 9) und mit 23 (V) bestätigen
6. Auswahl der Halbzeitdauer mit Tasten 0 bis 9 einstellen und mit 23 (V) bestätigen
7. Auszeit (1 Minute) belassen und mit 23 (V) bestätigen
8. Anzeige Auszeit mit Taste 9 bestätigen
9. Verlängerung mit (5 Minuten) einfach mit 23 (V) bestätigen
10. Grunddaten werden kurz angezeigt und Spielstart mit Taste 9 bestätigen
11. Anzeige „Spiel in ...“ erscheint – Zeit ablaufen lassen (Taste 18) oder mit Taste 28 überspringen - Spiel kann beginnen